


► Tlačítko po tlačítku ◀

RYCHLÉ NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU CANON:

1. NEJVYŠŠÍ KVALITA SNÍMKŮ – L



2. NASTAVENÍ EXPOZICE NA POMĚROVÉ MĚŘENÍ




▶ Tlačítko po tlačítku ◀


3. AUTOMATICKÁ KOREKCE JASU – VYPNOUT



4. VYVÁŽENÍ BÍLÉ BARVY ZATÍM NA AUTO



5. NASTAVENÍ BAREVNÉHO PROSTORU NA sRGB:



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PO LEKCI:

| |
|--|
| 1. Orientuji se v rychlém menu svého fotoaparátu. |
| 2. Mám nastavenou nejvyšší kvalitu snímků. |
| 3. Mám nastavené měření expozice na celoplošné. |
| 4. Mám vypnutou funkci HDR či projasňování stínů. |
| 5. Mám nastavené vyvážení bílé barvy zatím na AUTO . |
| 6. Mám nastavený barevný prostor sRGB. |