



► Tlačítko po tlačítku ◀

RYCHLÉ NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU FUJIFILM:

1. NEJVYŠŠÍ KVALITA SNÍMKŮ – FINE A L 3:2



2. NASTAVENÍ EXPOZICE NA ZÓNOVĚ



▶ Tlačítko po tlačítku ◀

3. DYNAMICKÝ ROZSAH – 100



4. VYVÁŽENÍ BÍLÉ BARVY ZATÍM NA AUTO



► Tlačítko po tlačítku ◀

5. NASTAVENÍ BAREVNÉHO PROSTORU NA sRGB:



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PO LEKCI:

1. Orientuji se v rychlém menu svého fotoaparátu.
2. Mám nastavenou nejvyšší kvalitu snímků.
3. Mám nastavené měření expozice na celoplošné.
4. Mám vypnutou funkci HDR či projasňování stínů.
5. Mám nastavené vyvážení bílé barvy zatím na AUTO .
6. Mám nastavený barevný prostor sRGB.