

## ▶ Tlačítko po tlačítku ◀

### RYCHLÉ NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU NIKON:

#### 1. NEJVYŠŠÍ KVALITA SNÍMKŮ – FINE



#### 2. NASTAVENÍ EXPOZICE NA MATRIX



## ▶ Tlačítko po tlačítku ◀

### 3. ACTIVE D-LIGHTNING – OFF



### 4. VYVÁŽENÍ BÍLÉ BARVY ZATÍM NA AUTO



5. NASTAVENÍ BAREVNÉHO PROSTORU NA sRGB:



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PO LEKCI:

1. Orientuji se v rychlém menu svého fotoaparátu.
2. Mám nastavenou nejvyšší kvalitu snímků.
3. Mám nastavené měření expozice na celoplošné.
4. Mám vypnutou funkci HDR či projasňování stínů.
5. Mám nastavené vyvážení bílé barvy zatím na AUTO .
6. Mám nastavený barevný prostor sRGB.