



► Tlačítko po tlačítku ◀

RYCHLÉ NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU PANASONIC:


1. NEJVYŠŠÍ KVALITA SNÍMKŮ – NEJVYŠŠÍ A FORMÁT 3:2




2. NASTAVENÍ EXPOZICE NA MULTIMĚŘENÍ



► Tlačítko po tlačítku ◀



3. VYVÁŽENÍ BÍLÉ BARVY ZATÍM NA AUTO



4. NASTAVENÍ BAREVNÉHO PROSTORU NA sRGB:

▶ Tlačítko po tlačítku ◀



5. PROJASŇOVÁNÍ STÍNŮ – VYPNOUT

Tlačítko po tlačítku



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PO LEKCI:

1. Orientuji se v rychlém menu svého fotoaparátu.
2. Mám nastavenou nejvyšší kvalitu snímků.
3. Mám nastavené měření expozice na celoplošné.
4. Mám nastavené vyvážení bílé barvy zatím na AUTO.
5. Mám nastavený barevný prostor sRGB.